

# VASKEMASKINE

Tænd maskinen ved tryk på 

1

Fyld vasketøjet i maskinen og luk lågen

2

Påfyld eller vælg vaskemiddel

Forvask

Rum (I)

Skyllemiddel

Rum (⊗)


Vaskemiddel hovedvask

Rum (II)

(Den grønne klap skal være nede ved brug af flydende vaskemiddel)

3

Vælg program

- a. Tryk på den lysende knap ud for det ønskede program
- b. Skift programside ved brug af piletasterne < >
- c. Gå tilbage ved tryk på 
- d. Hvis ønsket og muligt, vælg forvask og/eller ekspres

4

Start maskinen ved tryk på 

5

Betal for vask hvis påkrævet

6

Åben lågen ved tryk på 

!

Vælg sprog 

Choose language 

!